

RBS10487 Digitale Uhr mit at89c2051 Chip Bedienungsanleitung

Einstellen der Uhrzeit

Kurzer Druck auf den S1-Button wechselt die Funktion

Wenn die Anzeige blinkt, können Sie mit dem S2-Button die Stunden und mit dem S3-Button die Minuten einstellen.

Erneuter Druck auf den S1-Button speichert die Änderungen und wechselt zum nächsten Untermenü. Wenn Sie zurück ins Hauptmenü möchten, drücken Sie mehrmals kurz den S1-Button bis die Anzeige nicht mehr blinkt.

Einstellen vom Wecker

2x kurzer Druck auf S1-Button

S2-Button um die Stunden zu ändern

S3-Button um die Minuten zu ändern

Counterdowntimer

3x kurzer Druck auf den S1-Button

S3 erhöht die Sekunden

S2-Button springt zur nächsten Dezimalstelle

S2-Button drücken bis alle 6 Dezimalstellen ausgefüllt sind

Ein weiterer Druck auf den S2-Button startet den Countdown

Stoppuhr

4x kurzer Druck auf den S1-Button

S2-Button zum Starten/Stoppen

S3-Button zum Zurücksetzen